

weberhidro Fix

Marketing description

Përshkrimi

Për strukturat e gjendura nëntokë për të cilat nuk është parashikuar hidroizolim i jashtëm, duhet patjetër të bëhet hidroizolim i brendshëm. Ky sistem shërben për mbrojtjen e ambienteve nga penetrimi i ujit nëntokësor si dhe nga kondensimi i avujve të brendshëm. Prania e lagështisë në këto strukturave përveç se vendos në rrezik objektin gjithashtu krijon kushtet përshtatshme për zhvillimin e mykut dhe organizmave të dëmshëm për shëndetin e përdoruesëve të objektit.

Aplikimi sistemit

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga pluhurat, lagështia apo njolla vaji që krijojnë vështirësi në ngjitjen e shtresave të hidroizolimit.
- E gjithë sipërfaqja ku do të bëhet hidroizolimi, paratrajtohen me astar/bazë weberprim 813 për të unifikuar të gjithë sipërfaqen.
- Këndet vertikale dhe horizontale paratrajtohen me shiritat specifikë webertec DB për hidroizolim, në vendet e bashkimit të mureve me dyshemene dhe mureve me njëri-tjetrin.
- Po ashtu vendosen dhe këndoret e jashtme dhe të brendshme në vendet përkatëse respektivisht cepat e mureve.
- Më pas aplikohet hidroizoluesi webertec fillimisht në mure dhe më pas në dysheme. Hidroizoluesi aplikohet gjithmonë në dy shtresa – një shtresë e hollë me furçë për të mbushur mirë të gjitha vrimat dhe hapësirat, shtresa e dytë bëhet me mallë metalike duke krijuar shtresën mbrojtëse. Trashësia minimale e hidroizolimit duhet të jetë jo më pak se 3mm.
- Shtresa e hidroizolimit mund të përforcohet me rrjetën webertherm adfors, 145gr/m2 me katror 4x4mm.
- Hidroizoluesi duhet të jetë patjetër jo fleksibël dhe i qëndrueshëm për t'i bërë ballë presionit negativ të ujit – Webertec D-FIX.
- Dyshemeja aplikohet në fund për të mos shkelur deri në tharjen e plotë të hidroizolimit
- Pas tharjes (1mm trashësi në ditë), aplikohen shtresat e tjera të planifikuara në projekt.