

weberhidro Stop

Marketing description

Përshkrimi

Kontakti i vazhdueshëm me ujin mund të gjenerojë infiltrime me degradim të parakohshëm të materialeve dhe si pasojë shfaqja e njollave të lagështirës në sipërfaqet e murit si dhe fryrje të veshjes me pllaka. Me kalimin e kohës ky fenomen mund të çojë në përkeqësimin e strukturës së murit me pasojë dëmtimin e punimeve dhe finiturave. Është e rëndësishme të kujdeseni për të gjitha lidhjet mur me mur dhe mur me dysheme dhe pikat e lidhjes së tubave dhe kullimeve, për të garantuar vazhdimësinë e shtresës hidroizoluese.

Karakteristikat dhe avantazhet

- Në fillim, krijohet shtresa e betonit të varfër me pjerrësi për kullimin e ujërave me drejtim të ujit në pikën e mbledhjes.
- Pasi nënshtresa të jetë e tharë dhe e pastër nga pluhuri apo njollat e vajit, aplikojmë mbi të gjithë sipërfaqen e shtresës së betonit të varfër dhe në mure astarin/bazën primer weberprim 813.
- Aplikohen të gjithë aksesorët këndore webertec DB/DI dhe 828 me hidroizoluesin webertec Aquastop 2K nëpër këndet horizontale dhe vertikale.
- Aplikohet shtresa e parë e hidroizolimit webertec Aquastop 2K me furçë për të mbyllur të gjitha vrimat apo hapësirat ku mund depërtojë uji, në të gjithë sipërfaqet e mureve dhe të dyshemesë.
- E gjithë sipërfaqja mbulohet me një shtresë të dytë webertec Aquastop 2K duke krijuar patjetër një shtresë hidroizoluese në total 3 – 4 mm. Kujdes i veçantë tregohet në pjesët e dushit, lavamanit dhe lavatriçes.
- Pasi shtresa të jetë e tharë 1mm në ditë, aplikohen shtresat e tjera sipas projektit.

KUJDES!

Hidroizoluesi përzihet vetëm me 2 komponentët e tij. Nuk lejohet të shtohet ujë apo substanca të tjera.