Magazinimi dhe mirëmbajtja

Produkti duhet të vendoset brenda në magazinë, vend të mbuluar pa praninë e lagështirës dhe lagies nga uji. Edhe nëpër kantiere, produkti duhet të vendoset në vende të thata dhe pa praninë e lagështirës. Çdo ankesë që do të vijë në lidhje me faktorët e lartpërmendur, nuk do të merren parasysh si ankesa.

Paketimi

Thasë 25kg, Paleta 54 thasë ose 1350 kg

Ngjyra – Gri ose e bardhë

Skandenca – 12 muaj pas datës së vendosur mbi thes.

weber SAINT-GOBAIN

webertop Finitura

Fino për shtresë përfundimtare

SAINT-GOBAIN

Saint Gobain Constructio Products Albania sh.p.k
Rr. Budull Nr.3, 1039, Ahmetaq Preze, Vore, Albania
Tel.: +355 42 455 044
E-mail: sales.albania@saint-gobain.com
www.saint-gobain.al
www.weber.al

SAINT-GOBAIN

webertop Finitura

Fino për shtresë përfundimtare

KARAKTERISTIKAT

Paketimi: Thasë 25kg, Paleta 54 thasë ose 1350kg

Ngjyra: Gri ose e bardhë

Skandenca: 12 muaj pas datës së vendosur mbi thes.

Konsumi: 3 kg/m2 mbi llaç të gatshëm. 4 kg/m2 mbi llaç tradicional.

Koha e tharjes: 1 mm në ditë, tharja e plotë pas 28 ditësh

Informacion i përgjithshëm i produktit

Përshkrimi

Webertop finitura G/W është fino me bazë çimento-gëlqere dhe rëre të përzgjedhur me aditivë të shtuar për një ngjitje me bazamentin dhe jetëgjatësinë e produktit.

Përdorimi

Webertop Finitura përdoret për rrafshimin dhe lëmimin e sipërfaqeve të reja të suvatuara me llaç webermur LM13 ose me llaç tradicional në ambientet e brendshme apo të jashtme. Produkti krijon një sipërfaqe të këndshme dhe të imët me granulim 0.6mm. Produkti karakterizohet nga:

- Punueshmëri dhe hapje të lartë
- Ngjitje perfekte me nënshtresën
- Rrafshim dhe fërkim i lehtë
- Fleksibilitet dhe fortësi pas tharjes
- Rezistencë ndaj plasaritjeve dhe goditjeve

Webertop Finitura është një shtresë finale dhe më pas duhet mbrojtur me ngjyrat e brendshme weberpolikolor ose nga jashtë me ngjyrat weberton. Për kërkesa më të mira të imtësisë dhe rrafshimit të sipërfaqes, mund të aplikoni webermur Glet apo webermur Stuko si produkte që japin cilësinë maksimale të imtësisë.

Përgatitja e nënshtresës

Webertop Finitura aplikohet mbi nënshtresat çimentike apo betonarme. KUJDES, para aplikimit në betonarme, duhet të përdorni gjithmonë astar/bazë weberprim beton si urë lidhëse dhe për shmangien e shkëputjes së shtresës nga sipërfaqja e aplikuar. Nënshtresa duhet të pastrohet fillimisht nga pluhuri, lagështira, njollat a vajit apo myku që mund të krijohet në sipërfaqe. Në qoftë se nuk pastrohen mirë faktorët e lartpërmendur, çdo aplikim i gabuar do të sjellë ankesa për të cilat vetë aplikuesi do të jetë përgjegjës.

Temperaturat e aplikimit duhet të jenë mbi 5°C deri në 30°C dhe me lagështirë deri në 70%. Në aplikimet jashtë kufijve të lartpërmendur mund të krijohen tharje të shpejta, të ngadalta apo paraqitje e plasaritjeve që nuk janë në përgjegjësinë e prodhuesit. Mos e përdorni këtë produkt mbi sipërfaqe të drurit, plastikës apo metalit.

Përgatitja dhe aplikimi

Produkti ka një përzierje 25kg me 7-7.5 litra ujë, përzieni materialin në një enë të madhe me mikser elektrik, derisa të arrihet një masë e njëtrajtshme. Lëreni produktin të pushojë për 5 minuta dhe përzien serish për të patur një masë sa më të mirë për aplikim. Aplikoni materialin e përgatitur me mallë metalike në mure apo tavane duke rrafshuar dhe mbushur hapësirat e llaçit. Lëreni shtresën e parë të mpikset dhe më pas aplikoni një shtresë të dytë finale për të patur një sipërfaqe të rrafshët. Pas aplikimit, lëreni sipërfaqen të thahet për 10 minuta dhe aplikoni mbi të bërdaf me sfungjer të lagur apo bërdaf elektrik për të arritur sipërfaqen e duhur. Bëni kujdes që në sipërfaqen finale të mos duken bashkimet e shtresave të finos. Përpara aplikimit të ngjyrave, mund të beni një fërkim të sipërfaqes me letër gërryese 60mm për të larguar kokrrizat mbi sipërfaqe.

KUJDES – *Në qoftë se gjatë aplikimit vëreni ndryshime të cilësisë së produktit, ju lutem nderprisni menjëherë punën dhe* ***njoftoni personin e kontaktit nga Saint Gobain Albania*** *ose dërgoni email në adresën:* ***sales.albania@saint-gobain.com.*** *Mos vazhdoni punën me të njëtën datë prodhimi apo numër serial të vendosur mbi thes. Ju lutem ruani numrin serial të amballazhit, datën e prodhimit, si dhe të dhënat kryesore mbi produktin.*

Tharja

Të ruhet nga ngrica gjatë tharjes për të shmangur tharjen me vonësë dhe plasaritjet. Të ruhet nga erërat dhe rrymat e ajrit për të shmangur tharjen e shpejtë dhe plasaritjet. Weber sugjeron që kur punohet në fasadë, të punohet në pozicionin përballë diellit për të shmangur tharjen e shpejtë. Nuk duhet të aplikohet produkti mbi sipërfaqe të lagura apo me lagështirë pasi japin efekte negative në fasadë.

Konsumi – 3 kg/m2 mbi llaç të gatshëm. 4 kg/m2 mbi llaç tradicional.

Tharja – 1 mm në ditë, tharja e plotë pas 28 ditësh

Veglat e punës

Mallë metalike 50 mm, mistri, bërdaf me sfungjer (manual ose elektrik), furçë. Veglat e punës duhet të pastrohen para dhe pas pune. Çdo mbetje e materialit nëpër vegla, ndikon në cilësinë e materialit dhe të punës.